


**AMMO**by **MIG Jimenez**  
[www.migjimenez.com](http://www.migjimenez.com)

A.MIG-8006

## Quick Tips

# 35ml. AMMO STORAGE SYSTEM

1



2



### STEP: 1-2

The first step is to read this instruction sheet completely before you begin. Then, separate and arrange each piece of the organizer, as well any materials required for assembly including white glue, preferably a quick drying type, and a disposable brush for application.

Preparamos y organizamos las distintas partes que componen el organizador. También los distintos elementos que necesitamos para montarlo.

### STEP: 3-4

Assembly begins with sections of the external frame of the organizer, dry fitting the long horizontal mouldings and one of the walls. Pay strict attention to the upper horizontal moulding which has a serrated edge, and will be used as a point of reference as assembly progresses.

El primer paso consiste en montar parte del marco exterior del organizador. Para ello seleccionamos las molduras largas horizontales y una de las paredes. Hay que prestar atención en la moldura horizontal superior, que presenta un borde dentado, y que nos servirá como referencia para empezar el montaje.

3



4




**5**

## STEP: 5

Glue the serrated moulding to the side wall section. When gluing the parts, it is very important to pay attention to the placement and direction of slots where each jar will be placed.


Pegamos la moldura dentada a la lateral. A la hora de pegar las piezas, es muy importante fijarse en la colocación y la dirección de la ranuras donde encajarán posteriormente las bandejas porta-botes.

**6**

## STEP: 6

While the pieces are drying, use a metal square to ensure that the corner is set at a 90° angle.

Mientras se secan las piezas, para asegurarnos de que el ángulo de la esquina sea de 90°, utilizamos una escuadra de metal.


**7****8 eys  
Cola****9****10**

## STEP: 11

Once your framing is complete, the racks that hold the jars can be added. The horizontal cross section with the shortest bottom section must be added first. The remaining four die-cut jar holding horizontal cross sections can then be added with the final totally smooth section added last.

El siguiente paso consistirá en montar y pegar las bandejas que soportarán los botes. La correcta disposición es la que tiene el fondo más corto la primera. Las otras cuatro bandejas troqueladas se colocan intercalándose entre sí. La última bandeja, totalmente lisa.


11



12



13



## STEP: 12-13


Following this sequence, insert each rack tab into the slots located on the side wall. White glue can be used to permanently fix each tab into the corresponding slot.

Siguiendo la disposición antes mencionada, vamos encajando cada pestaña de las bandejas, dentro de las ranuras de la pared lateral. En este punto podemos utilizar cola blanca para fijarlas.

14



15



## STEP: 14-15

Once the previous step complete is complete, proceed to glue the other side wall. As with Step 5 use white glue on all faces and joints where two pieces connect.

A continuación, procedemos a pegar la otra pared lateral. Como en el Paso\_5 utilizamos cola blanca en todas las caras donde coincidan las dos molduras.

**16**

## STEP: 16

After allowing the previous steps to dry thoroughly, permanently fix the vertical stabilizing back strip to provide rigidity to the centre of the rack, preventing it from warping under the weight of the jars when wall mounted.

Después de dejar secar los pasos anteriores, vamos a fijar el listón trasero que sirve para dar estabilidad al centro de las bandejas porta botes, evitando que se curve por efecto del peso de los botes.

**17**

## STEP: 17

Begin by fixing the hooked fastener of the strip to the upper most horizontal section.

Comenzamos fijando el anclaje en forma de gancho que tiene el listón a la bandeja superior.

**18****19**

## STEP: 18-19

Then continue fitting the strip with the remaining 4 levels.

A partir de aquí, vamos encajando el resto del listón con las demás bandejas.

## STEP: 20

The last step is to place the upper strip. This section features the two mounting location holes that allow you to fix and hang the organizer to any wall.

Por último, vamos a colocar el larguero superior. En él están los orificios que nos permitirán fijar y colgar el organizador a cualquier pared.

20



21



## STEP: 21

Simply press fit the holes in the strip with the serrated marks of the upper horizontal moulding, white glue can also be used for a permanent bond.

Para ello encajamos los orificios que presenta el larguero, con las marcas dentadas de la moldura superior horizontal. Basta con presionar un poco hasta que encajen. También podemos ayudarnos de la cola blanca para una fijación definitiva.



A.MIG-8006

### 35ml. AMMO STORAGE SYSTEM

W40 x H30 x L6,5 cm

Storage for 45 bottles

White glue needed not included.

Cola blanca necesaria no incluida.

## ► STEP: 22

Now your organizer is ready to be hung and put use organizing and storing your AMMO of Mig Jimenez weathering enamels, pigments, and effects.

Y ya tenemos el organizador listo para incorporar los botes, con total comodidad y en perfecto orden.